

Ocss 代 码	故障代码	详细内容
1000		动力接通
1002		运行次数
1100	SOFTWARE.RESET	软件复位
1101	RING.SOFTWARE RESET	群空软件复位
1102		环路软件复位
1103		环路软件复位
1200	SIO.MESSAGE.FRAME ING.ERROR	从 MCSS 接收到的数据信息 中检测到结构错误
1201	SIO.TIMEOUT.ERROR	与 MCSS 通讯超时
1202	MCSS.SIO	信息检查错误
1300	RSSL1.LOSSOF.SYNCH RONISATION	轿厢通讯收发不同步
1301	RSSL2.LOSSOF.SYNCH RONISATION	厅外通讯收发不同步
1302	RSSL3.LOSSOF.SYNCH RONISATION	群空通讯收发不同步
1400	RSSL1.TOTAL.PARITY ERRORS	轿厢通讯出现奇偶校验错误
1401	RSSL2.TOTAL.PARITY ERRORS	厅外通讯出现奇偶校验错误
1402	RSSL3TOTAL.PARITY ERRORS	群控通讯出现奇偶校验错误
1403	RSLC	轿厢通讯同步信号丢失
1404	RSLH	厅外通讯同步信号丢失
1405	RSLG	群控通讯同步信号丢失
1500	RING1.CHECKSUM. ERROR	群控环 1 通讯有检测故障

1501	RING1.TIMEOUT. ERROR	群控环 1 通讯有超时故障
1502		环路 1.SIO.信息错误
1503		环路 2 信息检查错误
1504		环路 2 信息检查错误
1700	MCSSNOT.AVAILABLE	MCSS 通讯故障。轿厢不接受服务
1701	CAR.SHUTDOWN.WHIL E.IN.EPO	备用电源操作时出现故障
1702	DTC.PROTECTION.. COUNT.DTC	关门保护
1703	DTO.PROTECTION.. COUNT.DTO	开门保护
1704	DELAY.CAR.PROTE CTION.DCP	轿厢延迟保护
1705		RCBII 电池检测
1706		地震传感器故障
1707		后门关门保护
1708		后门开门保护
1709		FC1 保险 H 继电器故障
1800	EFO-P.ANDEFO-CK.ARE INVALID.OR.DO.NOT. MATCH	消防楼层参数错误或 EFO-P 与 EFO-CK.不一致或该层门被封
1801	ASL-P.AND.ASL-CK.ARE INVALID.OR.DO.NOT. MATCH	消防可选楼层参数错误或 ASL-P 与 ASL-CK 不一致或该层门被封
1802	EFSANDEFS-CK. ARE INVALID.OR.DO.NOT.	消防类型参数错误或 EFS 与

	MATCH	EFS-CK 不一致
1803	ASL2-P.AND.ASL2-CK. ARE. INVALID.OR.DO.NOT. MATCH	消防第二可选楼层参数错误或 ASL2-P. 与.ASL2-CK 不一致或该层门被封.
1804	RCBII	电池电压不足
1805	EQO.HOIS.TWAY.SENSOR. FAILED	地震井道传感器故障
1806	INV.ALID.EQO.PARAMET ER.SETUP.	无效的地震参数
1807	CAR.IS.CONFIGURED.FOR RANDOM.CALLS.	电梯由随机内外呼控制运行
1808		随机呼叫的轿厢组合