

WSHT500型散装机操作说明和注意事项

一、注意事项

1、伸缩筒在车辆出入时必须升到最高处。若伸缩筒升降不正常请及时调节花杆螺丝，调至伸缩桶垂直状态，伸缩筒各个卷筒之间缝隙要均匀。

2、检查阀门箱的限位开关是否正常，电液推杆是否缺油，若阀门箱在无异物的状态下开关不正常，可调节电液推杆压力；若发现异物请及时清理（可能有的异物包括铁类、木块、石块）。

二、使用说明

1、开机前检查电器电路、限位开关以及油量是否正常。

2、将伸缩筒放在合适的位置。

3、依次打开除尘器和阀门箱，根据车辆的宽窄自行调整下料速度。

4、第一阶段放满以后，不允许保持伸缩筒高度慢慢挪车放料，会造成皮帘封闭不严，对收尘效果造成较大影响。正确方法是：第一阶段放满以后，关闭阀门停止放料。车辆挪动2米左右重复第一阶段的步骤，直到车箱装满。

5、依照顺序关闭阀门箱、除尘器，升起伸缩筒。关闭除尘器是为避免伸缩筒上升时收尘袋左右摆动造成磨损。

6、若正在放料的情况下断电，请及时关闭棒条阀避免持续放料。