

ASM340 机械泵加油步骤

1, 将白色外壳掀开。



2, 松开 2 颗螺丝



3, 松开加油口螺丝



4, 加油



5, 加油完成后, 拧紧加油口螺丝, 将检漏仪恢复原状。