

传感器系列配件

数据线

要连接到数据记录器，需要标准 USB 电缆。USB 电缆是与第一个订单一起购买的。

SeaStar 软件

操作记录器需要 SeaStar Windows 软件。数据显示在图形和表格中。时间序列数据文件可以在其他程序中打开。订购软件时提供安装产品密钥，用于在线下载。所有更新都是免费的。

不锈钢外壳

对于更灵活的安装选项和数据记录器的保护，。它是将温度深度测量装置牢固固定在海底齿轮上的理想选择。

