

# MIPAR™

## Installation Instructions For Windows


安装包下载网址:

[https://mipar-installer-tokyo.s3.amazonaws.com/MIPAR\\_v5.1.0.0\\_Installer\\_Win.zip](https://mipar-installer-tokyo.s3.amazonaws.com/MIPAR_v5.1.0.0_Installer_Win.zip)


### 一、安装

#### 1. 双击安装包


2. 点击右侧的“**I accept the agreement**”，点击“**Next**”




3. 默认安装路径（切勿修改安装路径），点击“**Next**”



4. 选中“**Create a desktop shortcut**”创建桌面快捷方式，点击“**Next**”




5. 点击“**Install**”安装，安装需要等待一段时间，点击“**Finish**”完成安装程序



## 二、激活

1. 双击安装的 **MIPAR** 软件，试用版请点击“**Trial**”
2. 点击 **Activate**，选择从邮箱下载的 **C2V** 密钥文件，或者输入体验版许可证密钥
3. 点击 **Finish**，完成激活程序




# MIPAR™

## --Spotlight 安装教程--



### 一、安装

注：MIPAR 软件要求版本：V4.5.0 版本以上。如有需要，请联系科普乐工程师。


1. 安装包下载地址：<https://www.keple.cn/MIPAR.html> (科普乐官网下载)
2. “双击”打开安装包，默认 C 盘。点击“Next”下一步。



3. 点击“Install”安装。




4. 点击“Finish”完成。



### 二、激活

注：要求 MIPAR 软件 V4.5.0 及以上版本；下载提供的 V2C 许可证；安装好 Spotlight。

1. 双击安装的 MIPAR 软件。
2. 打开任意模块，点击“Help” -> “Activate License” -> “Update”。
3. 单击“Activate”，选择邮箱下载的“Spotlight 的 V2C”文件。
4. 重新启动 MIPAR 软件，Spotlight 和 Snap 已经安装激活完毕。加载图形就可正常使用。



注：一台电脑不能试用第二次，如有问题，请联系客服：024-31014540